



«Согласовано»

«Утверждаю»

Председатель профсоюзного комитета  
МОАУ «СОШ № 32»:

  
Стрекалова В.А.  
Протокол № 72 от 06.05.2019г.

Директор  
МОАУ «СОШ № 32»

  
Скрынникова О.  
Приказ № 194 от 16.08.2019 г.



# ИНСТРУКЦИЯ

по электробезопасности для учащихся

ИОТ – 3.3. – 2019

# ИНСТРУКЦИЯ

## по электробезопасности для учащихся

### 1. Общие положения:

- 1.1. Учащиеся обязаны знать и строго выполнять правила электробезопасности, а в случае появления неисправности принимать все зависящие от них меры к их устранению (сообщить учителю или старшему).
- 1.2. Все учащиеся должны неукоснительно соблюдать порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

### 2. Требования безопасности перед работой:

- 2.1. Перед началом работы с электрооборудованием или прибором пуском оборудования следует убедиться в отсутствии механических повреждений крышек розеток, вилок подключения и т.п.
- 2.2. Путем внешнего осмотра убедиться в наличии и в целости проводов или защитного заземления, визуально убедиться в их исправном состоянии.
- 2.3. Путем внешнего осмотра убедиться в наличии и целости защитной изоляции электропроводки в зоне рабочего места и на оборудовании.

### 3. Требования безопасности во время работы:

- 3.1. Уходя из комнаты или помещения, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.), не оставляя их без присмотра.
- 3.2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
- 3.3. При работе никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
- 3.4. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу, и не дотрагивайтесь до него. Может ударить током. О не исправности срочно сообщите старшему.
- 3.5. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
- 3.6. Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический) при включении в сеть нагревателем.
- 3.7. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
- 3.8. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
- 3.9. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
- 3.10. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
- 3.11. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью.
- 3.12. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электрических лампочек.
- 3.13. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
- 3.14. В случае возгорания электроприборов (если вы не можете с этим справиться) вызывайте по телефону пожарную службу.
- 3.15. При использовании действующих электроустановок и электроприборов **запрещается:**
  - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
  - оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
  - использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);
  - оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры и другие электроприборы.
- 3.16. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

#### **4. Требования безопасности при аварийных ситуациях:**

- 4.1. Электрооборудование немедленно (аварийно) отключается от сети при следующих обстоятельствах:
- несчастный случай (или угроза его);
  - появление дыма, гари или огня из электрооборудования или прибора;
  - вибрация сверх допустимых норм, угрожающая целостности электродвигателя;
  - поломках целостности изоляции проводов, вилок, розеток и т.п.;
  - искрении или появлении неприятного запаха жженой резины.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы:**

- 5.1. Выключить из сети оборудование.  
5.2. Привести в порядок рабочее место.